



(EURO 5. EURO V)

Для России

ЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шасси

ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящая заводская инструкция опубликована для информирования и инструктирования персонала, занятого техническим обслуживанием серийных грузовых автомобилей Mitsubishi Fuso серии CANTER. Здесь описаны процедуры регулировки и обслуживания агрегатов.

Будем искренне рады, если эта инструкция будет в полной мере использована для того, чтобы должным образом выполнять обслуживание без каких бы то ни было потерь.

Более подробные сведения можно получить в ближайшем дилерском центре или у дистрибутора Mitsubishi FUSO.

Просьба иметь в виду, что технические характеристики и показатели технического обслуживания могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с усовершенствованиями, которые будут время от времени осуществляться в будущем.

ИЮНЬ 2018 г.

Рассматриваемые модели

FE

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	00
СЦЕПЛЕНИЕ	21
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	22
КАРДАННЫЙ ВАЛ.....	25
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	26
ЗАДНИЙ МОСТ	27
ШИНЫ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ.....	31
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА.....	33
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА	34
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.....	35
ABS / ESP® / ASR.....	35E
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	36
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА.....	37
БАМПЕР, РАМА.....	41
ОПОРЫ И МЕХАНИЗМ ОТКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ	42
ДВЕРИ	43
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА	51
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА	52
ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР.....	55